

SPOT N

OPTISK SØGER TIL KAMERA



Indfanger lynhurtigt motivet både med de lange teler og i svagt lys.



Optisk Quick Søger

Designet til fotografering og video-optagelser af motiver der bevæger sig hurtigt og til optagelser af bevægelige objekter under dårlige lysforhold.

Specielt inden for sport og ikke mindst naturfotografering er den et effektivt værktøj.

Kontakt: Per Finn Nielsen

vision@it.dk

Tlf 20 83 51 88





Brug af de lange objektiver med det meget snævre synsfelt kan i mange tilfælde være lidt af en udfordring.

Et motiv der bevæger sig hurtigt, kan være svært at fange og fastholde i søgeren. Det er blevet beskrevet, som at se en tenniskamp gennem et sugerør.

Ved hjælp af en optisk quick søger bibeholder man sit fulde synsfelt og kan placere motivet centeret i billedfeltet ved hjælp af den røde prik.



Hvordan bruges det

Klap søgeren op og tænd for den. Lysstyrken på prikken kan justeres til nat/fuld sol.

Placer øjet så den røde prik er synlig på glasskiven. Hold begge øjne åbne, (briller igen hindring)

Hold øjet så tæt på søgeren som muligt. Gerne så ansigtet har kontakt med kameraet for stabilisering.

Så er man skudklar.

Info: Søgeren monteres i flashskoene og kan justeres i højde og sideretning. Der er dog lidt forskel på kameramærkerne, hvor meget flashskoene er vinklet, så søgeren bliver fremstillet individuelt, så det passer til dit kamera.

Dimensioner:

Vægt: 92 g
Højde sammenklappet: 45 mm
Højde opslået: 59 mm
Bredde: 30 mm
Længde: 70 mm

Monteringsskinne:

Fremstillet i PETG plast med høj brudstyrke, brugstemperatur, +70 til -40 grader.

Vejl. pris: 1978.-kr

OPTISK QUICK SØGER



Hvordan virker den

Den optiske søger monteres i kameraets flashsko. Søgeren er forsynet med en glasplade med en lille rød lysende prik.

Ved hjælp af flere lag optisk glas angiver prikken en imaginær linje parallel med objektivets centerlinje. Den svage lysstråle bliver dog ikke sendt fremad, men ved hjælp af en spejl-effekt bliver den sendt baglæns, så fotografen kan se den.

Den røde prik bliver leveret af en lille LED pære. Det er IKKE en laserstråle, som man kender fra laser sigter.



In the box:

- 1 stk foldbart optisk sigte i aluminium forsynet med rustfrie skruer.
- Monteret med batteri CR-2032 .
- Monteringsskinne: til standard kamera flash-sko
- Fastspændingsskrue af nylon.
- 3 stk. skruetrækker tx10, tx20, mini, LK.
- 2 beskyttelseshætter.
- Brugsanvisning.